Automatisierungssysteme

Steuerung für Rollladenantrieb **MINIR2 868**

www.dtm.pl

GALACTIC
spart Zeit und Geld

- Programmieren von Handsender im Büro
- Selbstaktivierung durch den Benutzer
- 65 000 Installationen mit einem einzigartigen Code

INSTALLATION IN EINER INSTALLATIONSBOX

miniR2 -868

GALACTIC

- Steuerung mit Handsender und mit der Kurzzeittaste
- Programmieren von Handsender außerhalb der Installation
- Beliebigkeit bei der Zuweisung von Steuerungsfunktionen zu Handsendertasten

MINIR2 868 ist eine Steuerung für die Zusammenarbeit mit Rollladenantrieben, die mit einem einphasigen 230-V-Wechselstrommotor ausgestattet ist. Es ermöglicht die Fernsteuerung und manuelle Steuerung des Rollladenantriebs. Das kompakte Gehäuse ermöglicht den Einbau in Installationsboxen.

CE

miniR2 868

Steuerung für Rollladenantrieb

Hauptparameter

Stromversorgung:	230VAC 50 Hz ±10%
Stromaufnahme:	10mA
Speicherkapazität von Handsender:	200 Handsender der DTM868MHz Serie
Betriebstemperatur (min./max.):	-20°C / +55°C
Außenmaß des Empfängers (B.x T.x H.):	46 (68 mit Montagehalterungen)x46x20mm
Montageart:	Installationsbox Φ60
Gewicht:	42g

Eingänge/Ausgänge

Ausgang des Antriebs:	230V AC / 180W
Eingang ÖFFNET (Öffnen –Stop):	Typ NO
Ausgang SCHLIEßT (SCHLIEßEN – STOP):	Typ NO
Eingang STOP:	Typ NO
SCHRITT FÜR SCHRITT Eingang (Open-Stop-SCHLIEßen-Stop):	Typ NO
Einstellung der Öffnungs- und Schließzeit:	1s bis 255s mit einer Genauigkeit von 1s

Funkparameter

Funkmodul:	integriert, superheterodyn
Ünertragungssicherung:	104-bit IRS
Art der Modulation/Frequenz:	FSK / 868MHz
Impendanz des Anthennenausgangs:	50Ω
Antenne:	Draht

Funktionalität

Anwenderinterface:	Hardwareschnittstelle auf fünf LEDs und zwei Tasten, die ein einfaches Menü unterstützen
Funktion des eindeutigen Öffnens und Schließens:	im Eingang der manuellen Steuerung SCHRITT FÜR SCHRITT
Verzögerungszeit bei plötzlicher Richtungsänderung:	1s
STOP / KEIN STOP-Funktion nach dem Umkehr der Richtungsfahrt:	die Fähigkeit, die Richtungsfahrt der Rollladen umzukehren ohne anzuhalten
Konfiguration des Handsenders:	Möglichkeit, jeder Taste eine der vier Funktionen (OPEN, STOP, GESCHLOSSEN, SCHRITT FÜR SCHRITT) zuzuweisen
Fernlernen der Handsender:	Möglichkeit, Handsender ohne Verwendung der Empfängertasten einzulernen
Löschen des Handsenders:	der zu löschende Handsender muss vorhanden sein

Automatisierungssystem

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl