



NEOGALACTIC

v3.1.(CMT)

2/4-przyciskowy pilot
button remote / Tasten-Handsender

DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE specifications / technische Daten

neo

element systemu / part of system / Systemelement

DTM868MHz

częstotliwość / frequency / Frequenz

868MHz

bateria / battery / Batterie

1xCR2032

maksymalny zasięg / max. range / max. Reichweite

do/fo/bis 250m

skuteczna moc promieniowania / EIRP / EIRP

do/fo/bis 10mW

system zmiennokodowy / dynamic code / Wechselcode

104-bit IRS



NUMERACJA

PRZYCISKÓW

button numbering

Tastenummerierung



MADE IN
POLAND

WYMIANA BATERII

battery replacement / Batteriewechsel

1 odkręcić wkręty w dolnej części pilota / unscrew bottom part of remote / die Schraube im unteren Teil des Handsenders abschrauben

2 podważyć obudowę i otworzyć ją / prise remote case to open / das Gehäuse im unteren Teil des Handsenders heben und öffnen

3 wymienić baterię / replace battery / die Batterien wechseln

4 zamknąć dolną część obudowy / close bottom part / das untere Gehäuseteil schließen

5 skrócić pilota / screw remote parts together / den Handsender zusammenschrauben



DTM System niniejszym oświadcza, że pilot radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym. DTM System hereby

declares that the radio transmitter complies with Directive 2014/53 /EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the Internet address. DTM System erklärt hiermit, dass der Funkhandsender mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der Volltext der EU-Konformitätsbestätigung ist unter unser Website zugänglich.

www.dtm.pl