

# systemy automatyki

czterokanałowy nadajnik radiowy do wbudowania **BLINK**



www.dtm.pl

Odbiorniki  
zdalnego  
sterowania

Nadajniki  
zdalnego  
sterowania

Sterowniki  
do automatyki  
bramowej

Akcesoria  
do automatyki  
bramowej

Napędy  
do automatyki  
bramowej

Kontrola  
dostępu



**MRUGNIĘCIE  
ŚWIATŁAMI  
OTWORZY  
BRAMĘ**

**TEGO PILOTA  
NIE DA SIĘ  
ZGUBIĆ**



# BLINK

dostępny w wersji:



- łatwa instalacja w samochodzie
- cztery kanały
- wodoodporna obudowa
- nie wymaga zasilania baterijnego
- współpracuje z urządzeniami serii DTM433MHz

Urządzenie przeznaczone jest do montażu we wszelkiego rodzaju pojazdach tak, aby z wykorzystaniem istniejących obwodów elektrycznych (np. świateł drogowych), w dyskretny i łatwy sposób sterować wybranymi urządzeniami drogą radiową. Sposób jego załączania zależy wyłącznie od indywidualnych potrzeb i inwencji użytkownika. Nadajnik BLINK można również sprzęgnąć z dowolnymi instalacjami alarmowymi, automatyki bramowej, a także instalacjami inteligentnego domu wyposażonymi w dowolny odbiornik serii DTM433MHz.



# BLINK


czterokanałowy nadajnik radiowy do wbudowania

## Parametry podstawowe

wejście: 6...30VDC  
liczba kanałów: 4  
częstotliwość: 433,92MHz  
maksymalny zasięg: do 150m  
skuteczna moc promieniowania: do 10mW  
system zmiennokodowy: 64-bit KeeLoq®  
liczba kombinacji: 4 294 967 296  
temperatura pracy (min./max.): -20°C / +55°C  
stopień ochrony: IP-66  
sposób montażu: metalowy uchwyt z otworem o średnicy 6,5mm  
gabaryty: 31x31x42mm, z uchwytem 31x31x62mm  
waga: 40g  
element systemu: DTM433MHz

## Przykład zastosowania

1




\* żarówka świateł długich, klakson, fabryczny przycisk w kokpicie samochodu lub inne urządzenie którego chwilowe (kilkukrotne) załączenie ma spowodować zadziałanie odpowiedniego kanału nadajnika BLINK.

2



3



Odbiorniki  
zdalnego  
sterowania

Nadajniki  
zdalnego  
sterowania

Sterowniki  
do automatyki  
bramowej

Akcesoria  
do automatyki  
bramowej

Napędy  
do automatyki  
bramowej

Kontrola  
dostępu



## systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl  
www.dtm.pl

