STEUERUNG DURCH ZEITSCHALTER

SENSOR DES CHRONO SYSTEMS

HID24 868

- äußerst einfache Handhabung
- eine zusätzliche Taste für Prüfung der Reichweite
- 4 Eingänge NO / Statusinformationen
- Spannungsversorgung 12-24 V

HID24 868 steht für 4-Kanal-Funksender, der mit einer Spannung von 12-24 V versorgt wird. Das Gerät macht es möglich, die Gebäudeautomatik, die mit dem Funkempfänger der Serie DTM868 MHz ausgestattet ist, mit einem Zeitschalter anzusteuern. Dank der kompakten Bauweise passt er in die Einbaudose ein. Ist der Funksender an ein Relais angeschlossen, dann funktioniert er als Sensor, mit dem jede Zustandsänderung des angeschlossenen Gerätes per Funk signalisiert wird. In der Betriebsart SENSOR ist der Funksender HID24 868 für die Zusammenarbeit mit der Zentrale der Gebäudeautomatik CHRONO ausgelegt.

CE

HID24 868

4-Kanal-Funksender / Sensor

Grundparameter

Eingänge (Typ/Anzahl):	NO/4
Frequenz:	868MHz
Spannungsversorgung:	12...24V AC/DC ±10%
max. Reichweite:	250m
effektive Strahlungsleistung:	10mW
Wechselcodesystem:	104-bit IRS
Anzahl der Kombinationen:	2,02824096E+31
Betriebstemperatur (min./max.):	-20°C / +55°C
Schutzart:	IP-20
Einbauart:	in der Einbaudose
Abmessungen:	44x37x22mm
Gewicht:	25g
Bestandteil des Systems:	DTM868MHz

Funktionalität

Benutzeroberfläche:	Einfach und transparent - auf Basis einer Taste und LED Lampe
Betriebsart:	Betrieb in einer der beiden Betriebsarten: HID - als 4-Kanal Einbau-Funksender. SENSOR - Signalgeber Eingangsstatus, für die Zusammenarbeit mit der Zentrale der Gebäudeautomatik CHRONO ausgelegt die Taste am Gehäuse des ersten Kanals ermöglicht
die Prüfung der Reichweite:	Reichweite vor dem Einbau des Gerätes zu überprüfen

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl